

# Rigg av 9x6m scene

## Opprigg prosedyre

- 1. Sett sammen trosser for å danne tak-konstruksjonen (se vedlagt bilde for standad)
- 2. Se til at riggområdet er sikret og tomt for mennesker
- 3. Plasser Fantec trosseløftere stabilt, og vatre disse
- 4. Løft tak-konstruksjon opp på Fantec trosseløftere
- 5. 3 stk jekkestropper spenes opp på topp av tak-konstruksjon for å unngå vandannelser ved regn
- 6. Fest takduk til trossekonstruksjon
- 7. Fest jekkestropp i hvert hjørne, som senere vil fungere som sikring
- 8. Bak og side "mesh" festes til trossekonstruksjon
- 9. Konstruksjon sveives opp med Fantec, og ben monteres på fortløpende
- 10. Fest mesh fortløpende da det sveives opp
- 11. Ben + baseplate er på, Fantec sveives ned og tas bort
- 12. Sikre konstruksjon i ballast
- 13. Fest mesh på bakvegg / sider

**Prolyte RT-H30V er klart til bruk.**

## Nedrigg prosedyre

- 1. Se til at riggeområdet er sikret og tomt for mennesker
- 2. Plasser Fantec trosseløftere og sveiv disse opp
- 3. Vatre Fantec trosseløftere
- 4. Fest clamps fra Fantec til trossekonstruksjonen
- 5. Løsne sikrings-jekkestropper fra ballast
- 6. Sveiv forsikte opp, slik at konstruksjon løfter seg litt opp fra bakken
- 7. Ta av baseplater, samt første del av trosseben
- 8. Sveiv ned, og ta fortløpende av trosseben og løsne mesh
- 9. Trossekonstruksjon nede, ta av bak / side mesh, samt fjern takduk
- 10. Ta av jekkestropper i taket
- 11. Løft så konstruksjon fra Fantec trosseløftere og ned på bakken
- 12. Demonter trossekonstruksjon



Kongsberg  
**LYD & LYS**  
Systemer  
...gir deg opplevelsen!